



凡例

- ① 固定調光回路・C型30A (F1~4のみC型20A)
- 直C20A ① 直100V回路・C型20A
- 直C30A ① 直100V回路・C型30A
- 直C60A ① 直100V回路・C型60A
- L LANコネクタ
- 舞C <舞台袖イサネットボックス>
 - ・直100V・C型30A×1口
 - ・直100V・C型20A×1口
 - ・LANコネクタ×2口

客席直回路

<客席ウォールコンセント>客席14列目(上下壁埋込)

客席WC上 - 直100V・C型30A×2口(2回路)

客席WC下 - 直100V・C型30A×2口(2回路)

<客席持込卓用コンセント>客席18列25番(床埋込)

直100V・C型20A×2口(1回路)

LANコネクタ×2口

※上記コンセントレイアウトは「照明客席コンセント図」参照

※客席1~4列目は非表示にしています。
OP回路①~⑨はオーケストラピット仕様時のみ
使用可能になります。

※OP1~4と下手花WC1~4は並列回路

※OP6~9と上手花WC1~4は並列回路

下手仮設電源盤(照明)
3/4 400A 60A×8 30A×8
3/3 100A アース有り
DMX-OUT DMX-IN

上手仮設電源盤(照明)
3/4 400A 60A×8 30A×8
3/3 100A アース有り
DMX-OUT DMX-IN